VERFÜGBARE ANSCHLÜSSE



- 1 Spannungsversorgung 24 V DC
- 2 Umschalter RS485-Terminierung
- 3 RS485 (Modbus RTU) & Endwiderstand
- 4 RTD Output (1 und 2)
- 5 RTD Input (1 und 2)
- 6 Mode / Adress

Hiermit erklärt energielenker solutions, dass der Funkanlagentyp Heat Control der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der **EU-Konformitätserklärung** ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.energielenker.de/produkt/enbas-intelligenter-energiemanager/

Ihr Kontakt zu uns

energielenker solutions Tel. 025127601-555 support@energielenker.de

energielenker solutions GmbH Hafenweg 15 | 48155 Münster www.energielenker.de

YOUR QUICK START FOR HEAT CONTROL





1 Heat Control anschließen

Schließen Sie Heat Control ans Stromnetz an (siehe Anschlussübersicht ①). Nutzen Sie dafür ausschließlich ein 24 V DC Netzteil.

2 Heat Control mit Enbas verbinden

Verbinden Sie Heat Control über Modbus mit Enbas. Verwenden Sie hierzu unbedingt ein passendes RS485-Kabel.

3 Modbus-ID einstellen

Nutzen Sie den Regler am Heat Control (siehe Anschlussübersicht ⁽⁶⁾), um die Modbus-ID einzustellen. Bei ID 0 öffnet Heat Control einen Hotspot, über den die Konfigurationsseite geöffnet werden kann. (Weitere Informationen im Handbuch).

4 Verkabelung herstellen

Klemmen Sie den Temperatursensor von der Wärmepumpe ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit Heat Control (RTD Input (5)). Verbinden Sie anschließend RTD Output (4) mit dem Temperaturfühler-Eingang der Wärmepumpe. Der Temperaturfühler wird so durch Heat Control gesteuert. (Weitere Informationen im Handbuch).

Hierfür werden die Installationsunterlagen vom Wärmepumpenhersteller benötigt.



5 Wärmepumpe in Enbas anlegen

Legen Sie in der Enbas-Oberfläche unter **"Komponenten"** eine Wärmepumpe mit Kommunikationsart **"Wärmespeicher"** an. An dieser Stelle finden Sie einen kleinen quadratischen Button, um die Verbindung zum eben installierten Heat Control zu testen. (Weitere Informationen im Handbuch).

Pufferspeicher konfigurieren

Konfigurieren Sie den Pufferspeicher in der Enbas-Oberfläche und stellen Sie den Temperaturfühlertyp ein. Achten Sie darauf, den jeweils richtigen Temperaturfühlertyp Ihres Pufferspeichers auszuwählen. (Weitere Informationen im Handbuch).



QR-CODE SCANNEN UND HANDBUCH LESEN

tps://enbas-handbuch.energielenker.de